




LES GESTES DE COMMANDEMENT

POUR LES APPAREILS DE LEVAGE À CHARGE SUSPENDUE



GESTES D'USAGE GÉNÉRAL





POUR LES MOUVEMENTS
VERTICAUX DE LA CHARGE



POUR LES MOUVEMENTS
HORIZONTAUX DE LA CHARGE



POUR LES MOUVEMENTS
HORIZONTAUX DE L'APPAREIL
DE LEVAGE



POUR LA FLÈCHE DE L'ENGIN

